

## Einsatz der Tastatur G80-1502 mit der eGK:

1. Die G80-1502 hat die MKT+ Zulassung der gematik.  
[http://www.gematik.de/\(S\(tti3conk2wi3iu55fmr31455\)\)/Hersteller\\_Kartenterminal\\_Cherry\\_GmbH.Gematik](http://www.gematik.de/(S(tti3conk2wi3iu55fmr31455))/Hersteller_Kartenterminal_Cherry_GmbH.Gematik)
2. Zum Verarbeiten der eGK kann der Chipkartenleser der G80-1502 nur über die **serielle Schnittstelle** verwendet werden. Das Betreiben nur über die PS/2 Schnittstelle ist nicht möglich. Der Chipkartenleser muss entweder direkt über RS232 mit CT-BCS oder über unsere CT-API angesprochen werden. Die CT-API „CT\_Api.dll“ wird nach dem Ausführen des Setups in das Verzeichnis C:\Windows\system32 kopiert. Weitere Schnittstellen für PVS/AVS/KIS Hersteller verfügbar. Fordern sie unsere Dokumentation an.
3. Die Tastatur muss dazu im Modus S1 sein und die Firmware 1.19 haben (ab Index 09, z.B. ARTICLE NO.: G80-1502LQEDE-0 / 06).

### Betriebsmodus ändern:

- a) Öffnen Sie einen Texteditor. Beispiel: Start > Programme > Zubehör > Editor.
  - b) Drücken Sie für ca. 5 Sekunden gleichzeitig folgende 6 Tasten: Umschalt links, Strg links, Alt links, Umschalt rechts, Strg rechts, AltGr rechts.
  - c) Ein Bestätigungston ertönt und die Einstellungen werden im Editor angezeigt.
  - d) Achten sie auf die Firmware Version (SCT-FW Version). Ist sie kleiner 01.19 müssen sie ein Firmware Update machen.
  - e) Geben Sie den Modus S1 ein.
  - f) Der gewählte Modus wird im Editor angezeigt.
  - g) Drücken Sie die Leertaste.
  - h) Ein Bestätigungston ertönt. Die Eingabe ist gespeichert.
  - i) Starten Sie den PC neu. Der Modus ist geändert.
4. Firmware Update  
Hat ihre Tastatur noch nicht die Firmware Version 1.19 dann laden sie sich die Firmware und das Update Tool von unserer Webseite. Gehen sie auf [http://www.cherry.de/deutsch/service/download.php?product\\_id=41](http://www.cherry.de/deutsch/service/download.php?product_id=41) . Laden sie sich das Firmware Update Tool herunter und starten sie die Datei „1502fw\_upd.exe“, oder laden sie das Kommandozeilentool und folgen den Anweisungen der readme Datei.

### Technischer Support:

01805-919108 (deutschlandweit 14 Cent/Min. ).

### Vertrieb:

01805-243779 (deutschlandweit 14 Cent/Min. ).

### E-Mail:

info@cherry.de

16.04.2008