



Abbildung: JK-4500DE-2

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Entspannt und bequem durch den Arbeitsalltag.

Leiden Sie unter verspannten Schultern, Verspannungen oder anderen unangenehmen Symptomen bei der Arbeit am Computer? In vielen Fällen liegt das an einer falschen Körperhaltung.

Einfache Linderung kann eine ergonomische Tastatur, wie die CHERRY KC 4500 ERGO, verschaffen. Durch die spezielle Bauform nehmen Ihre Hände und Arme von ganz allein eine natürlichere Haltung ein. Ihre Schultern und Ihr Rücken werden durch die entspannte Haltung entlastet und Stress wird reduziert. Die extra weiche Handballenauflage mit Memoryschaum verhindert Druckstellen und lässt Sie Ihre Hände bequem ablegen.

Durch die drei Aufstellfüße können Sie die Tastatur auf der vorderen Seite erhöhen. Diese Stellung ist vor allem sehr angenehm, wenn Sie im Stehen arbeiten. Gummifüße verhindern zudem zuverlässig, dass die Tastatur nicht rutscht – ob aufgestellt oder nicht.

Ein extra langes Kabel mit USB-Stecker lässt Sie die Tastatur auch dann problemlos mit dem Rechner verbinden, wenn dieser z. B. unter dem Schreibtisch steht. Die CHERRY KC 4500 ERGO ist durch Plug & Play ohne weitere Software einsatzbereit. Mit der eleganten Farbgebung und dem modernen Design ist sie auf jedem Schreibtisch eine angenehme Erscheinung.

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit an die spezielle Bauform funktioniert das Schreiben so wie Sie es von einer CHERRY-Tastatur gewohnt sind: Einfach und unkompliziert.

Multimediafunktionen (Ton lauter/leiser/aus, nächster/vorheriger Titel, Start/Pause) sind in den F-Tasten integriert. Sie können sie durch gleichzeitiges Betätigen der FN-Taste einfach aufrufen.

Als weitere Erleichterung bei der täglichen Arbeit, bietet die kostenlose Software CHERRY KEYS viele Möglichkeiten zur Individualisierung. CHERRY KEYS ermöglicht den Schnellzugriff auf Apps, Dateien, individuelle Textbausteine oder Makros auf Tastendruck.

## Entscheidende Vorteile

- Bauform der USB Tastatur unterstützt die ergonomische Haltung am Computer
- An die Bewegung der Hände und Finger angepasstes geschwungenes Tastenfeld zum ermüdungsfreien Tippen
- Weich gepolsterte Handballenauflage mit Memoryschaum und hochwertigem PU-Leder
- Anpassbare Tastaturneigung durch stabile, ausklappbare Füße an der Unterseite
- 1,8 m langes, flexibles Kabel für unkompliziertes Aufstellen
- Zusätzliche Befehle, wie Ton lauter/leiser etc. auf den F-Tasten
- Konfigurierbare Tasten mit optionaler und kostenloser CHERRY KEYS Software

## Technische Daten

### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gewicht (Produkt):

ca. 750 g

### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1126 g

### Kabellänge:

ca. 180 cm

### Lagertemperatur:

-20 °C bis 60 °C

### Arbeitstemperatur:

0 °C bis 40 °C

### Stromaufnahme:

typ. 10mA

### Anschluss:

USB

### Zuverlässigkeit:

MTBF (90) > 80.000 Stunden

### Produktzulassungen:

- CE
- FCC
- cTUVus
- WHQL Win 10 64-bit



### Abmessungen Produkt:

ca. 456 x 217 x 35 mm (mit aufgestellten Füßen: 43 mm)

### Abmessungen Verpackung:

Einzelkarton: ca. 475 x 258 x 42 mm

Umkarton: ca. 490 x 465 x 283 mm

### Tastatur:

- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Anzahl Zusatztasten: 3 (PC sperren, Taschenrechner, FN)
- Multimediafunktionen (Taste F1 bis F6 + FN): Ton lauter/leiser/aus, nächster/vorheriger Titel, Start/Pause
- Handballenaufgabe: Weich gepolstert mit Memoryschaum und hochwertigem PU-Leder, nicht abnehmbar

### Systemvoraussetzungen:

USB-Anschluss

Windows 7, 8 oder 10

### Lieferumfang:

- CHERRY KC 4500 ERGO
- Bedienungsanleitung

### Verpackungseinheit:

Anzahl Produkte im Umkarton: 10

Anzahl Umkartons auf Palette: 10

## Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer

Wir investieren viel Engagement in die Entwicklung unserer Produkte und sind von deren Qualität überzeugt. Darum gewähren wir, zusätzlich zu der in der Bedienungsanleitung genannten gesetzlichen Gewährleistung und unter folgend genannten Bedingungen, eine erweiterte Herstellergewährleistung.

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Die erweiterte Gewährleistung gilt nur für CHERRY Produkte, die in einem Mitgliedsstaat der EU erworben wurden. Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

### Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

**Ausführungsvarianten:**

Mögliche Länder-/Layoutvarianten

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Anzahl Tasten	EAN-Code
1	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500BE-2	Belgien	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112094941
2	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500CH-2	Schweiz	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112093968
3	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500DE-2	Deutschland	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112093937
4	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500EU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	Schwarz	Schwarz	105 + 3	4025112093920
5	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500FR-2	Frankreich	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112093944
6	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500GB-2	UK	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112093951
7	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500PN-2	Pan-Nordic	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112093975
8	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500ES-2	Spanien	Schwarz	Schwarz	106 + 3	4025112096457