

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Photo non contractuelle

Ensemble design rechargeable avec de nombreuses fonctionnalités

Conception haut de gamme et design tendance.

La souris et le clavier se connectent au choix en Bluetooth® ou via le récepteur USB radio 2,4 GHz fourni. Des commutateurs permettent de basculer rapidement entre ces 2 types de connexion. On peut ainsi travailler alternativement en Bluetooth® sur une tablette et en 2,4 GHz sur un PC par exemple. Dans les deux cas, le transfert est sécurisé AES-128 bits. La portée de 10 mètres est idéale pour les applications multimédia, sur la télévision par exemple.

Les 2 périphériques sont équipés de batteries lithium rechargeables permettant de travailler durant des semaines et se rechargent grâce au câble USB-C fourni, même durant l'utilisation. Pour une autonomie accrue, des boutons ON/OFF permettent de les désactiver lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant plusieurs heures.

Résistant et stable, le clavier ultra plat est fourni avec une baguette magnétique à utiliser si vous préférez une position inclinée. Une plaque de métal intégrée permet d'éviter toute flexion du clavier pouvant générer des erreurs de frappe.

Des mécanismes en ciseaux de qualité à faible course garantissent un toucher optimal. Des LED intégrées aux touches MAJ, NUM et DEFIL indiquent si ces fonctions sont activées. Elles clignotent pour avertir si le niveau de charge de la batterie est bas. Enfin, 6 touches supplémentaires s'avèrent très pratiques : Verrouillage Windows, Navigateur, Volume +, Volume -, Muet ou Calculatrice.

Assortie au clavier, la souris offre de nombreuses fonctionnalités. Ses côtés en caoutchouc et une forme compacte assurent une prise en main optimale. La résolution se règle par simple pression d'un bouton : 1000, 1600 ou 2400 dpi. Une LED d'état bicolore renseigne en temps réel sur l'état de charge de la batterie, la résolution choisie ou l'état de la connexion. Une molette et un logement magnétique pour le récepteur USB sont d'autres détails comblant toutes les attentes.

Que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison : l'ensemble DW 9100 SLIM vous accompagne partout. Avec, au choix, une connexion Bluetooth® ou radio, vous êtes préparé pour toutes les éventualités.

Avantages clés

- Connexion au choix par Bluetooth ou technologie sans fil 2,4 GHz - chacune avec cryptage AES-128
- Batteries au lithium dans la souris et le clavier, rechargeables par USB-C
- LED d'état indiquant le faible niveau de la batterie, l'état de charge et la résolution de la souris
- Autres LED intégrées dans les touches MAJ, NUM et DEFIL
- Nano-récepteur pour le fonctionnement radio
- Souris 6 boutons et molette
- Résolution réglable - 3 niveaux jusqu'à 2 400 dpi
- Marquage durable des touches
- Plaque métallique intégrée dans le clavier pour une stabilité maximale
- Mécanisme à ciseaux précis pour un toucher idéal
- Barre de support magnétique pour le réglage de l'inclinaison

Caractéristiques techniques

Disposition des touches (pays ou langue) :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Couleur du boîtier :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Couleur des touches :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Poids (produit) :

Clavier : env. 675 g (avec batterie + barre magnétique)

Souris : env. 90 g (avec batterie)

Récepteur : env. 2 g

Câble : env. 25 g

Sacoche de transport souris : 10 g

Poids total (avec emballage) :

Env. 1 000 g

Portée sans fil :

Env. 10 m

Plage de fréquences :

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Température de stockage :

-15 °C à 60 °C, humidité max. de l'air 85 %

Température de service :

0 °C à 40 °C, humidité max. de l'air 85 %

Consommation :

Clavier : max. 5 mA

Souris : max. 5 mA

Récepteur : max. 25 mA

Connexion :

Sans fil, au choix par liaison radio 2,4 GHz (à l'aide d'un récepteur radio USB) ou Bluetooth® 4.0, toutes deux avec cryptage AES-128

Prises de raccordement :

- Port USB-C pour le câble de recharge

Fiabilité :

MTBF > 80 000 heures

Homologations :

- CE
- FCC
- Windows Hardware Compatibility
- Licence Bluetooth® SIG
- UKCA
- China RoHS

Configuration système requise :

- Pour la connexion par Bluetooth® : Appareil compatible avec Bluetooth® 4.0 (basse énergie) au minimum
- Pour la connexion par USB : Un port USB (type A) disponible, Windows 7, 8, 10, 11

Contenu de la livraison :

- Clavier
- Souris
- Sacoche en tissu pour la souris
- Nano-récepteur USB
- Barre de support magnétique

- Câble de recharge USB-A/USB-C
- Mode d'emploi

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Dimensions du produit :

Clavier : env. 440 x 130 x 15 mm
Souris : env. 99 x 62,5 x 33,5 mm
Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm
Barre de support : env. 423 x 13,5 x 13,7 mm
Câble de recharge : env. 120 cm

Dimensions de l'emballage :

Env. 528 x 166,5 x 42mm

Souris :

- Résolution : 1 000 dpi / 1 600 dpi / 2 400 dpi (commutable)
- Nombre de boutons : 6
- Fonction des boutons : clic-droit, clic-gauche, molette de défilement ; bouton de navigation « suivant » ; bouton de navigation « précédent » , commutation DPI
- Type de molette : Molette de défilement avec fonction bouton
- Conception : Symétrique
- Alimentation : batterie rechargeable lithium-ion de 550 mAh (non amovible)
- Affichage d'état de la connexion Bluetooth, de la connexion radio et de l'état de charge de la batterie (LED bicolore)
- Couleur du boîtier : Selon le produit, voir le tableau « Variantes »
- Couleur des touches : Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Clavier :

- Conception chiclet avec pavé numérique
- Technologie de touches : ciseaux – CHERRY SX
- Durée de vie de touche standard : > 10 millions de frappes
- Barre de support magnétique pour le réglage de l'inclinaison
- Alimentation : batterie rechargeable lithium-ion de 650 mAh (non amovible)
- Affichage d'état : MAJ, NUM, DEFIL, état de la batterie (par LED intégrées aux touches), connexion Bluetooth, connexion radio et état de charge de la batterie (LED bicolore)
- Nombre de touches : Selon le produit, voir le tableau
- Nombre de touches supplémentaires : 6
- Fonction des touches supplémentaires : verrouillage Windows, ouvrir le navigateur, Volume +, Volume -, Activer/Désactiver le son, calculatrice

Conditionnement :

Nombre de produits par carton : 10

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale précisée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY.

N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant. Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sauf erreurs, modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques figurent sur les spécifications techniques du produit. Les caractéristiques peuvent être différentes de celles indiquées.

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Versions:

(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande)



Photo : DW 9100FR-1

JD-9100xx-1 (Blanc-Argent)

| Nom du produit | Référence | Code EAN-UPC | Layout (pays ou langue) | Clavier Couleur du boîtier | Clavier Couleur des touches | Nombre de touches | Souris Couleur de la coque | Souris Couleur des boutons | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100BE-1 | 4025112095306 | Belgique | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 2 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100CS-1 | 4025112095320 | Tchéquie/Slovaquie | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 3 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100DE-1 | 4025112095344 | Allemagne | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 4 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100EU-1 | 4025112095382 | Anglais US avec symbole € | Argent | Blanc | 104 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 5 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100FR-1 | 4025112095405 | France | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 6 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100GB-1 | 4025112095429 | UK | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 7 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100PN-1 | 4025112095443 | Pan-Nordique | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 8 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100CN-1 | 4025112095467 | Anglais US /Chinois | Argent | Blanc | 104 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 9 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100ES-1 | 4025112095368 | Espagne | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 10 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100TW-1 | 4025112095481 | Taiwan | Argent | Blanc | 105 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 11 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100US-1 | 840183605957 (UPC) | Anglais US | Argent | Blanc | 104 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |
| 12 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100CH-1 | 4025112095283 | Suisse | Argent | Blanc | 104 + 6 | Argent / Blanc | Blanc |

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Versions:



Photo : DW 9100FR-2

JD-9100xx-2 (Noir-bronze)

| | Nom du produit | Référence | Code EAN-UPC | Layout (pays ou langue) | Clavier Couleur du boîtier | Clavier Couleur des touches | Nombre de touches | Souris Couleur de la coque | Souris Couleur des boutons |
|----|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100BE-2 | 4025112095313 | Belgique | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 2 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100CH-2 | 4025112095290 | Suisse | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 3 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100CS-2 | 4025112095337 | Tchéquie/Slovaquie | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 4 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100DE-2 | 4025112095351 | Allemagne | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 5 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100EU-2 | 4025112095399 | Anglais US avec symbole € | Noir / Bronze | Noir | 104 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 6 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100FR-2 | 4025112095412 | France | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 7 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100GB-2 | 4025112095436 | UK | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 8 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100PN-2 | 4025112095450 | Pan-Nordique | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 9 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100CN-2 | 4025112095474 | Anglais US /Chinois | Noir / Bronze | Noir | 104 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 10 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100ES-2 | 4025112095375 | Espagne | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 11 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100TW-2 | 4025112095498 | Taïwan | Noir / Bronze | Noir | 105 + 6 | Noir / Bronze | Noir |
| 12 | CHERRY DW 9100 SLIM | JD-9100US-2 | 840183605940 (UPC) | Anglais US | Noir / Bronze | Noir | 104 + 6 | Noir / Bronze | Noir |

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.